Wi-Fi 設定-iOS-

お使いの iOS バージョンによって画面が違う場合があります。

1 「ホーム画面」から「設定」をタップ

2 設定画面から「Wi-Fi」の項目をタップ

3 「Wi-Fi」をタップして Wi-Fi をオンにする
接続したい親機（SSID）をタップ

4 親機に設定されている暗号化キーを入力し「接続」ボタンをタップ

5 接続した親機（SSID）にチェックがついていることを確認して設定完了
Wi-Fi で接続できると画面上部に扇状の接続状態アイコンが表示されます。

「SSID」と「KEY」は無線ルーター1 台ごとに異なります。
iOS を Wi-Fi で接続するには、無線ルーターに設定されている「SSID」と「KEY」が必要になります。
「SSID」と「KEY」の確認方法は無線ルーター製造元へお問い合わせください。JCV おうち WiFi サービスご加入の方は JCV ネットヘルプデスクへお問い合わせください。