


[⑤モデム(CES-831)について]

ご注意

- ALCL モデム(CES-831)の背面には同軸ケーブルが接続されています。
外すと JCV のサービスが正常にご利用いただけなくなります。
(抜けている場合は壁の端子と本機「G.hn」の端子を同軸ケーブルでつなげてください)
- JCV のモデムにはルーター機能が内蔵されていません。
モデムから有線接続であれば1台、インターネットをご利用いただけます。
Wi-Fi の利用や複数端末を接続される場合は、ルーターをご用意ください。

■端末の仕様



■ランプ状態

No	名 称	内 容
①	Link Act Quality ランプ	● 正常時は緑点灯しています。
②	Link Act ランプ	● 正常時は緑点灯しています。
③	1000 ランプ	● パソコンまたはルーターとの接続状況を表しています。 1000Mbps対応機器に接続されている場合、橙に点灯します。
④	PWR ランプ	● 正常時は緑点灯しています。