


[⑥モデム(MC3110S)について]

ご注意

○ACLC モデム(MC3110S)の背面には同軸ケーブルが接続されています。
外すと JCV のサービスが正常にご利用いただけなくなります。
(抜けている場合は壁の端子と本機「CABLE」の端子を同軸ケーブルでつなげてください)

○JCV のモデムにはルーター機能が内蔵されていません。
モデムから有線接続であれば1台、インターネットをご利用いただけます。
Wi-Fi の利用や複数端末を接続される場合は、ルーターをご用意ください。

■端末の仕様



■ランプ状態

No	名称	内容	
①	PWR ランプ	●	正常時は緑点灯しています。
②	LAN ランプ	●	パソコンまたはルーターとの接続状況を表しています。 正常時は緑点灯しています。
③	LINK ランプ	● ●	正常時は橙、もしくは緑点灯しています。