

# [ 三菱製 光端末(AS-1000GNS3-2WF)について]

**\*ご注意\***

光端末の背面には光ケーブルが接続されています。絶対に引き抜かないでください。  
(JCV のサービスがご利用いただけなくなります。)


**■端末の仕様**



ランプ



① UNI1 1G  
② UNI2 1G  
③ 登録  
④ 光入力  
⑤ 電源



背面

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| UNI 1(1G)ポート(PC 用)                                       |
| パソコンやルーターと接続するために LAN ケーブルを差し込む口です。                      |
| UNI 2(1G)ポート(電話用)                                        |
| 電話サービスをご利用いただく時に JCV の機械【ホームゲートウェイ】または【WMTA】と接続するための口です。 |
| DC-IN (電源プラグ)                                            |
| 電源コードのプラグを差し込む口です。                                       |
| 通信 (光ケーブル)                                               |
| 光の信号を送受信する線です。<br>※絶対に抜かないでください、サービスが利用できなくなります。         |

**■ランプ状態**

| No. | 名 称          | 内 容                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ①   | UNI 1(1G)ランプ | ● ルーター等、接続先が 1Gbps 対応機器の場合、橙に点滅します。                         |
|     |              | ● ルーター等、接続先が 100 Mbps 対応機器の場合、緑に点滅します。                      |
| ②   | UNI 2(1G)ランプ | ● JCV 光電話(ケーブルプラス電話・ケーブルライン電話)サービスをご利用されている方は緑色に点灯/点滅しています。 |
|     |              | ○ 電話のご契約がない場合は通常消灯しています。                                    |
| ③   | 登録ランプ        | ● 正常時は緑点灯しています。                                             |
| ④   | 光入力ランプ       | ● 正常時は緑点灯しています。                                             |
| ⑤   | 電源ランプ        | ● 正常時は緑点灯しています。                                             |

※上記以外の場合は通信異常と考えられますので、ヘルプデスクまでご連絡ください。